Cargador espía de pared Yatek

Manual de usuario

1. Introducción y especificaciones del Cargador Espía Yatek

- **Introducción:**

Este **Cargador Espía de pared** es la cámara espía ideal para la oficina o el trabajo, puede conectar en él, por su cable USB su móvil o portátil, luego marcharse, y dejar este cargador espía en modo **activación por movimiento,** en cuanto alguien pase a su habitación o zona de trabajo, ¡Se pondrá a grabar de inmediato!, y todo el mundo al verlo, pensará que es un cargador normal y corriente.

Al estar conectado a la corriente **no necesita batería**, y **puede funcionar de forma indefinida.** Tiene dos leds uno rojo que indica que está preparado y conectado a la corriente, y verde cuando esté grabando datos o lo conectemos al ordenador para transferir los datos.
Es **muy sencillo de usar**, lo conectas a la toma de corriente, y el solo **comenzará a grabar cuando detecte movimiento**, gracias a su sensor con detección de movimiento. Cada vídeo tendrá una **duración de 3 minutos.**

- **Especificaciones:**

• **Sensor de activación por movimiento**
• **Resolución de vídeo:** 720x480 a 30 FPS
• **Formato de vídeo:** AVI
• **USB:** 2.0 de alta velocidad.
• M**emoria:** 4GB internos
• **Se alimenta directamente de la corriente de la pared.**
• **Sistema de apoyo:** Windows ME / 2003 / XP / 2007 / Vista / Win 7 / 8
• **Entrada:** AC110-220V 50/60Hz AC10mA.
- **Salida** DC 5.5V ± 5%
• **Color:** Negro
• **Dimensiones del producto (L x A):** 65 x 40 x 25 mm
• **Graba vídeo y audio conjuntamente**
• **Aprobado:** CE / FCC

- **Contenido del paquete:**

• 1 x Cargador espía
• 1 x Cable USB
• 1 x Manual del usuario

2. Partes del cargador espía de pared Yatek

1 – Enchufe: Para conectarlo a la toma de corriente.

2 – Led: Led rojo para indicar cuando está activado o desactivado su función de grabación por activación de movimiento.

3 – Botón para encender o apagar la función de grabación de activación por movimiento.

4 – Lente de la cámara: Aquí se encuentra la cámara y es por donde grabará el vídeo.

5 – Leds rojo y verde: el rojo indica si está conectado correctamente a la toma de corriente, el verde indica si está grabando o si está conectado al PC/cargando cualquier dispositivo USB según si está activada o desactivada su función de grabación.

3. Instrucciones generales de uso del cargador espía Yatek

Este cargador espía es de fácil uso, va prácticamente de forma automática, y solo tiene un botón en el lateral para activar o desactivar su modo de grabación de activación por movimiento.

- **Modo de empleo para grabación de vídeos:**

1. Conéctelo a cualquier toma de corriente, y entonces el LED rojo frontal se encenderá indicando que le llega la corriente de forma correcta.
2. Pulse el botón lateral hasta que se encienda el LED lateral que está encima del botón indicando que su función de grabación por activación por movimiento esta activada.
3. Ahora el dispositivo está activado, y grabará de forma automática cada vez que detecte un cambio de luz
4. Mientras esté grabando el vídeo, se encenderá su LED verde.
5. Cuando detecte un movimiento, se pondrá a grabar durante 3 minutos, al pasar los 3 minutos, dejará de grabar, y se pondrá otra vez en modo espera, para volver a grabar en cuanto detecte otro movimiento, así sucesivamente hasta llenar por completo sus 4gb de memoria.

Además de poder grabar vídeos también puede usarse como un cargador USB convencional, el único inconveniente es que **no podrá cargar un dispositivo y grabar el vídeo a la vez**, hay que elegir para que función queremos usar este dispositivo.

- **Modo de empleo como un cargador USB convencional:**

1. Conéctelo a cualquier toma de corriente, y entonces el LED rojo frontal se encenderá indicando que le llega la corriente de forma correcta.
2. Tiene que asegurarse de que la función grabación está desactivada, para ello compruebe que el LED rojo lateral está apagado, si no es así, presione el botón lateral para apagarlo.
3. Conecte su dispositivo USB al cargador, cuando esté cargándose se encenderá el LED verde del cargador para indicarlo.

4. Respuestas a las preguntas más frecuentes

1. Con la tarjeta de 4gb que tiene incorporada puede grabar unos 40 vídeos de 3 minutos cada uno, lo que hace un total de 2 horas de grabación
2. Este cargador espía se puede usar para cargar otro dispositivo USB, pero no se puede cargar el dispositivo a la vez que esté grabando, deberá elegir la función que desea utilizar siguiendo este manual de instrucciones.
3. La autonomía de este cargador espía es indefinida, al estar conectado a la red eléctrica directamente, puede estar funcionando tanto tiempo como esté enchufado a toma de corriente.

4. La sensibilidad de su sensor de movimiento es normal, se activa cuando detecta los cambios de luz, por lo tanto no funciona en la oscuridad.

4. Garantía

¡ADVERTENCIA!

1. **El periodo de garantía es de 2 años desde que usted lo recibe.**
2. **Para ejecutar la garantía, entre en "Soporte Técnico" dentro de la web http://www.electropolis.es**

El fabricante garantiza la más alta calidad y asume los gastos derivados de mejoras al cambiar las piezas defectuosas en el caso de defectos del material o de fabricación que surjan después del día de adquisición del aparato, durante el período de garantía. Tenga en cuenta que en algunos países rigen condiciones de garantía específicas.

En caso de duda, consulte a Electropolis S.L en el número de teléfono 967 11 99 88, o mediante el correo electrónico de info@electropolis.es. Como distribuidor del producto, será el responsable de la garantía correspondiente.

La garantía del fabricante no será válida para daños en los siguientes casos:

• No se haga caso de las indicaciones dadas en el manual de instrucciones.

• No se realicen los trabajos de mantenimiento y limpieza necesarios.

• Daños ocasionados por caídas, golpes o impactos.

• Se utilicen herramientas de trabajo no autorizadas.

• Se haga uso de la fuerza, manipulación inadecuada, uso para fines inadecuados o accidente.

• Se ocasionen daños provocados por el recalentamiento debido a la suciedad acumulada en el enchufe del cargador.

• Intervengan personas no expertas o se realicen intentos de reparación inadecuados.

• Se utilicen piezas de recambio no adecuadas o no originales, siempre que éstas hayan provocado los desperfectos.

• Se ocasionen daños debidos a condiciones de uso en ambientes no adecuados (mojarlo).

Los trabajos de limpieza, mantenimiento y ajuste no están incluidos en la garantía.

Todos los trabajos incluidos en la garantía deben realizarse por Electropolis S.L.